

Тандембоксы Slim, высота 86mm (TD-SL 86)

<p>Основные составные элементы</p>	<p>Размеры задней и нижней панелей (толщина 16мм)</p>	<p>Монтажная инструкция установки тандем бокса в мебель</p>				
	<p>KB : ширина фасада LW : внутренняя ширина NL : номинальная длина</p>			<p>“щелчок”</p>		
<p>Минимальные установочные габариты</p>	<p>Габаритные размеры установки передней панели</p>	<p>Схема сверления передней панели</p>	<p>Габаритные размеры установки задней панели</p>	<p>Регулировка передней панели</p>		
				<p>регулировка влево - вправо ±1.5mm.</p>	<p>Регулировка вверх - вниз ±1.5mm.</p>	<p>монтаж заглушек</p>
<p>Установочные размеры направляющих</p>	<p>Установка направляющих тандем бокса на боковую стенку мебели</p>					
<p>Пошаговая инструкция по сборке тандем бокса</p>						
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>				
<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>				