

Тандембоксы Slim, высота 118mm (TD-SL 118)

<p>Основные составные элементы</p>	<p>Размеры задней и нижней панелей (толщина 16мм)</p>	<p>Монтажная инструкция установки тандем бокса в мебель</p>				
	<p>задняя панель LW-87 118</p> <p>нижняя панель NL-24mm LW-75</p> <p>KB : ширина фасада LW: внутренняя ширина NL : номинальная длина</p>			<p>“щелчок”</p>		
<p>Минимальные установочные габариты</p>	<p>Габариты размеры установки фасада</p>	<p>Схема сверления передней панели</p>	<p>Габаритные размеры установки задней панели</p>	<p>Регулировка передней панели</p>		
<p>мин. 150</p>	<p>32 32 мин. 47.5 15.5</p>	<p>15 32 32 32 мин. 47.5</p>	<p>17.0 32.0 32.0 мин. 49.0 мин. 33.0</p>	<p>регулировка влево - вправо ±1.5mm.</p>	<p>Регулировка вверх - вниз ±1.5mm.</p>	
<p>Установочные размеры направляющих</p>	<p>Установка направляющих тандем бокса на боковую стенку мебели</p>					
<p>номинальная длина 270 300 350 400</p> <p>номинальная длина 450 500 550</p>	<p>Передняя грань боковой стенки</p> <p>Ящик</p> <p>NL номинальная длина</p>					
<p>Пошаговая инструкция по сборке тандем бокса</p>						
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>				
<p>4</p>	<p>5</p> <p>стрелка вниз</p>	<p>6</p>				